

CMS-TS401 温湿度变送器说明书



万物互联 + 万物感知

驰秒科技致力于为各行业提供物联网+传感器的解决方案

目录

第1章	产品简介	3
第2章	硬件连接	6
第3章	配置软件安装及使用	7
第4章	通信协议	9
第6章	免责声明1	2
第7章	更新历史1	3

第1章 产品简介

1.1 产品概述

CMS-TS401 温湿度变送器采用高灵敏度数字探头,确保信号稳定且精度高。传感器内 输入电源,感应探头,信号输出三部分完全隔离,安全可靠,外观美观,安装方便。

产品设计符合相关行业标准, -40℃ ~ +60℃的宽范围工作温度, 性能稳定可靠, 可 广泛应用于于农业大棚、花卉培养、实验室、生产车间等需要温湿度监测的场合。



1.2 产品特性

具有测量范围宽,传输距离远、数据传输可靠、线形度好、防水性能好、使用方便、便 于安装、工作寿命长等特点。

1.3 主要参数

CMS-TS401 主要参数					
直流电流 (默认)	5-30V DC				
最大功耗	0.3W				
精度	湿度 ±2%RH (60%RH , 25℃), 温度 ±0.2℃ (25℃)				
工作温度	-40℃~+60℃, 0%RH~95%RH (非结露)				
显示分辨率	湿度 0.1℃, 温度 0.1%RH				
温湿度刷新时间	1S				
长期稳定性	温度≤0.1℃/y, 湿度≤1%RH/y				
响应时间	温度≤25s(1m/s 风速), 湿度≤8s(1m/s 风速)				
通信协议	Modbus-RTU 通信协议				
输出信号	485 信号				
参数设置	通过软件设置				

第3页共14页

1.4 尺寸描述



CMS-T 外形尺寸图

1.5 系统框架图

单接



本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用,理论上一条总线可以接254个485 传感器,另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机,或者使用USB 转 485 即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试(在使用该配置软件时只能接一台设备)。





1.6 产品选型

SM-				公司代号
	HT-			温湿度
		N01-		485 通讯 (Modbus-RTU 协议)
			8	扁卡轨壳

第2章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单:

- 变送器设备 1 台
- USB 转 485 (选配)
- 485 终端电阻 (多台设备赠送)
- 合格证、保修卡

2.2 接口说明

电源接口为宽电压电源输入 5-30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反, 总线上多台设备间地址不能冲突。

2.2.1 传感器接线



序号 (从左到右)	说明
1	485-B
2	485-A
3	电源
4	电源正 (5~30V DC)

第6页共14页

2.3 安装方式



特别说明:

- 1) 485 线场布线时有一定的规范要求。
- 2) 设备接入 485 总线时,确保多台设备地址不会重复。

第3章 配置软件安装及使用

我司提供配套的"传感器监控软件",可以方便的使用电脑读取传感器的参数,同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。

注:使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传感器。

3.1 传感器接入电脑

将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后,可以在电脑中看到正确的 COM 口("我的电脑—属性—设备管理器—端口"里面查看 COM 端口)。





打开资料包,选择"调试软件"---"485参数配置软件",找到打 trolV21.ex 开即可。 e

如果在设备管理器中没有发现 COM 口,则意味您没有安装 USB 转 485 驱动 (资料包 中有)或者没有正确安装驱动,请联系技术人员取得帮助。

3.2 传感器监控软件的使用

①、配置界面如图所示,首先根据 3.1 章节的方法获取到串口号并选择正确的串口。

②、点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为 9600bit/s,默认地址为 0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

受送器配置软件V2.2			-		×
请选择串口号:	COM3 👻	测试波特率	1		
设备地址:	1	查询	设置		
设备波特率:	9600		设置		
温度值:		查询			
湿度值:		查询			
水浸状态:		查询			
断电状态:		查询			
光照度:		查询	参数设定		
气体浓度:	则试结果	×			
遥信输出延时:	设备地址:1波	特率: 9600	设置	1	
遥信常开常闭设置:			设置		
湿度上限:		确定	设置		
湿度下限:			设置		
温度上限:		查询	设置		
温度下限:		查询	设置		
湿度回差:		查询	设置		
温度回差:		查询	设置		
湿度偏差:		查询	设置		
温度偏差:		查询	设置		
3	夜晶控制模式:	液晶控制模式设	置		
无线温湿度变	送器参数设置 :	无线参数设置			

第8页共14页

第4章 通信协议

4.1 通讯基本参数

设备清单:

编码	8 位二进制
数据位	8位
奇偶校验位	无
停止位	1位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 9600bit/s

4.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N 字节

错误校验=16 位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01)。

功能码:

功能码	意义	可操作的寄存器地址
0x03	读取寄存器数据	0x00~0x01、0x100~0x10D
0x10	写多个寄存器	0x102~0x10D

第9页共14页

数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前!

CRC 码:二字节的校验码。

主机问询帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始	台地址 智	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	5	2 字节	1 字节	1 字节
从机应	答帧结构:					
地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据国	☑ 第 N 数据☑	区 校验码
1 字节	1字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

4.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	操作
0000 H	40001	湿度	只读
0001 H	40002	温度	只读

寄存器地址	PLC 或组态地 址	内容	操作	数据范围
0x00	1	湿度	只读	0~0xFFFF
0x01	1	温度	只读	0~0xFFFF
0x100	1	设备型号	只读	0~0xFFFF
0x101	1	设备软件版本	只读	0~0xFFFF
0x102	10	设备名称	读写	0~0xFFFF
0x10C	1	设备地址	读写	0~0xFF
0x10D	1	串口属性	读写	见串口属性寄存器

串口属性:

数据位	意义
BIT15~BIT8	奇偶校验选择 0: 无校验 (出厂默认) 1: 奇校验 2: 偶校验
BIT7~BIT0	波特率选择 0:1200bps 1:2400bps 2:4800bps 3:9600bps (出厂默认) 4:19200bps

4.4 通讯协议示例以及解释

举例 1:读取设备地址 0x01 的温湿度值问询帧(16 进制):

地址码	」 功能	能码	2始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位	
0x01	0>	(03 0x	00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B	
应答帧(16 进制):(例如读到温度为-9.7℃,湿度为 48.6%RH)							
地址码	功能码	返回有效字 节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位	
0x01	0x03	0x04	0x01 0xE6	0xFF 0x9F	0x1B	0xA0	
, . .	\ I / /						

温度计算:

当温度低于 0℃时温度数据以补码的形式上传。温度: FF9F H(十六进制)=-97=>温度 =-9.7℃湿度计算:

湿度:1E6 H(十六进制)=486=>湿度=48.6%RH

举例 2:修改设备地址 0x01 为 0x02 问询帧(16 进制):

地址码	功能码	起始地址	数据长度	数据区字节数 (2*N)	数据区	校验码	
0x01	0x10	0x01 0x0C	0x00 0x01	0x02	0x00 0x02	0x37 0x9D	
应答帧(16 进制):							
地址码	功	能码 走	己始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位	
0x01	0>	<10 0×	01 0x0C	0x00 0x01	0xC0	0x36	

第5章 常见问题及解决方法

5.1 无输出或输出错误

可能的原因:

1.电脑有 COM 口,选择的口不正确。

2.波特率错误。

3.485 总线有断开,或者 A、B 线接反。

4.设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485增强器,同时增加120Ω终端电阻。

5.USB 转 485 驱动未安装或者损坏。

6.设备损坏。

第6章 免责声明

本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予 任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不承担任何其 它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品 的特定用途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。 本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。

第7章 更新历史

固件版本	更新内容	更新时间
V1.0.0	初版	2024-12-12

出版日期:2024年12月 版本号:V1.0.0.0 全·国·服·务·热·线 400 862 1528



本手册包括截止至该手册印刷时最新信息,本公司全权负责该手册的修订及说明,并保留该手册印刷后更改产品而不另行通 知的权力。本手册中部分图片是示意图,仅供参考,若图片与实物不符,以实物为准。

河北驰秒科技有限公司

- 电话: 400-862-1528 0311-82125118
- 邮箱: kefu@chimiao.com
- 官网: www.chimiao.com 商城: shop.chimiao.com
- 地址:河北省石家庄市长安区谈固北大街 73 号数字科创楼 606





商城快捷下单

添加企业微信